

**Kondenz:**  
 hadička vycházející z  
 odvlhčovače má délku 50cm  
 a průměr D18mm. Při  
 napojení do odpadu  
 doporučujeme zasunout do  
 HT32 se zásepkou a  
 vyvrtaným otvorem 18mm.  
 Také je nutné použít  
 podomítkový sifon proti  
 zápachu

**El. napájení:**  
 pro DRY 500 použijte kabel  
 CYSY 3x2,5 s 1m volným  
 koncem pro dopojení.  
 Jištění C16A a proudový  
 chránič 30mA

